






通信ができなくなったら

次の手順で、QRコードをMC1カメラに読み込ませ、通信を復旧してください。


① カメラの動作ランプをご確認ください。

-  **赤と青**が交互に点滅
→ **通信エラー**です
②の手順に進んでください
-  **青**のランプが点滅
→ 通信状態は正常です
-  **赤**のランプが点滅
→ 起動中です
-  **消灯**
→ スリープ状態です



② カメラ底面フタ（シリコンカバー）を開け、リセットボタンを長押しし、音が鳴ったら指を離してください。

③ カメラが再起動するまで数分待ち、赤・青交互点滅になったら、下のQRコードをカメラに向けてください。カメラがQRコードを読み込むと音が鳴ります。30秒～1分ほどで復旧が完了し、青のランプが点滅します。



15～30cmほどの距離で読み込ませてください

QRコードを読み込まないときは、次の点をご確認ください。

- SIMカードが正しくカメラにセットされているかご確認ください。
- 屋外で手順を行なっている場合は、屋内に移動するか、紙ではなくスマホなどでQRコードを表示してみてください。

④ 視聴アプリ CloudEdge で、MC1カメラの登録を行なってください。（取扱説明書12～13ページ参照）

復旧できないときのチェックポイント

- ✓ プリペイドSIMが期限切れ・データ容量切れではありませんか？
- ✓ 充電はされていますか？
- ✓ レンズが汚れている場合は、かたく絞った布で拭いてください
- ✓ 再起動を行うと、正常に動作する場合があります

再起動の方法 電源ボタン長押しで電源を切り、もう一度長押し