
通信ができなくなったときの復旧方法

動作ランプを見て、カメラの状態を確認してください

- 青のランプが点滅 通信状態は正常です
- 赤のランプが点滅起動中です そのままお待ちください
- 赤と青が交互に点滅

通信エラーです 下記の対応をしてください ● 消灯 スリープ状態です

カメラ底面の電源ボタンを 押して通電状態にしてください



動作ランプが赤・青で交互に点滅しているときは、カメラが通信できなくなっています。下記の手順で復旧してください。

QR コードを MC1 カメラに読み込ませてください

- ① カメラ底面フタ(シリコンカバー)を開け、**リセット** ボタンを長押しし、音が鳴ったら離してください。
- ② 数分待ち、赤・青交互点滅になったら、右の**QRコードを15~30cmほどの距離でカメラに向けて**ください。カメラがQRコードを読み込むと音が鳴ります。30秒~1分ほど待つと、青のランプが点滅します。
- ③ 視聴アプリCloudEdgeで、MC1カメラの登録を行なってください。(取扱説明書12ページ参照)
- 屋外では、紙に印刷したQRコードはうまく読み込めない場合があります。スマートフォンなどでQRコードを表示するか、カメラ本体を屋内に移動して手順を行なってください。
- QR コードを読み込まない場合は、SIM カードが正しくセット されているか確認してください。



